

■ エッセンシャルオイル補充方法 ■

- 1.お手元に噴霧器FLOWと、エッセンシャルオイルのボトルをご用意ください。

(本体より電源コードは取り外してください)



- 4.残量を確認いただき噴出口からエッセンシャルオイルを注入してください。

※ボトルの中栓を外し、キャップを再度取り付け注入。



※カートリッジの最大容量は250mlとなり、それ以上の充填は故障の原因となります。



- 2.上部ストッパーのツマミを中央に押し当て、取り外します。



- 3.ストッパーとカートリッジを取り出し、噴出口のサイレンサーをカートリッジより取り外してください。

※カートリッジの目盛りのついて
いる方が前面となります。



- 6.ストッパーを本体に押し付け固定し、補充作業は完了となります。



(作業完了後電源コードをつないで稼働開始してください。)

■ ご注意事項 ■

◆ エッセンシャルオイル使用時の注意

- エッセンシャルオイルは小さなお子様の手の届かないところに保管し、目や口に直接触れることがないようにご注意ください。
- 保管時には、ふたをしっかりと閉めて直射日光のあたらない冷暗所で保管してください。1ヶ月以上保管する際は、遮光ビンをご用意いただき、プラスチック容器から移すことをお勧めいたします。
- 植物から抽出したエッセンシャルオイルは、時間の経過とともに劣化しますので保管したオイルの再使用時は必ず香りを確認してください。
- 万が一オイルがこぼれた場合、その材質により表面が変色する事がありますので、ティッシュペーパーや布などですぐに拭いてください。
- 万が一、目に入った場合は水で良くすすいで、医師の診断を受けてください。肌についた場合も、すぐに石けんで洗い、異常が出た場合には医師にご相談ください。
- 火気には十分ご注意ください。

◆ エッセンシャルオイルの使用量について

- エッセンシャルオイルのご提供方法はCSEレンタル契約の内容に依ります。ご不明な点は、下記へお気軽にお問い合わせください。

■ 連 絡 先 ■

会社名	株式会社CSE
住 所	東京都渋谷区神宮前6-23-17口フティ原宿8階
電 話	03-5469-5511
E-mail	info@cse-web.co.jp

お気軽にお問い合わせください