



置き配バッグ OKIPPA

置き配バッグのたたみ方


① 中身を出す。



② テープを持ち、
両側を引っ張る。




③ 1度で上手く収まらない
時は何度か引く。



④ スライダーに
鍵を通す。
(ロックはしない)




⑤ 両端のテープ同士を
合わせるように、
半分たたむ。



⑥ もう半分にたたむ。



⑦ さらに半分にたたむ。



⑧ ボタンを留めて完成!



■使用上のご注意

●重い荷物を入れたまま、長時間吊り下げて放置する事はおやめください。●鋭利なものを入れたり、ひきずると破損するおそれがあります。●使い始めのうちは多少色落ちする場合があります。また、濡れたものを直接入れますと色落ちすることがありますので、ご注意ください。●長時間日光に当たると変色するおそれがあります。●完全防水ではありませんので、直接雨がかけると水が浸透する可能性があります。●用途以外でのご使用はおやめください。●万一品質に欠陥がございましたらお取り替えいたします。

■お手入れについて

●使用後は速やかに、たたんでください。●プリーツが収まりにくい場合、手で整えてから収納して下さい。●洗濯はおやめください。汚れた場合は、水で薄めた合成洗剤(洗濯用洗剤・石けん等)を柔らかい布に浸し、固く絞って表面をたたくように拭き取ってください。●はっ水効果はご利用とともに弱まりますので、市販のはっ水スプレーをご利用ください。

材質：本体／ポリエステル
(はっ水加工)
持ち手／ポリエステル
耐荷重：13kg

Made in CHINA PAT.P

Yper 株式会社(イーパー株式会社)

〒150-0036

東京都渋谷区南平台町13-15

LUMBER ONE南平台ビルANNEX 2F

<https://www.yper.co.jp/>

support@yper.co.jp