

Pirondin ピロンディーニ Cucu' ご購入のお客様へ

この度は、お買い上げ誠にありがとうございます。

鳩時計はメーカーから出荷時に【鳩の調整】を行った状態で出荷されます。

お手元に届きましたら、電池・スイッチを入れて、下記【時刻の調整】を行ってください。

鳩の鳴く時刻や回数が合わない場合は、下記【鳩の調整】を行ってください。

【鳩の調整】 ※電池・スイッチを入れた状態で行います。

- 1) 長い針を指で時計回りに回します。
- 2) どこかでカチッとしたところで鳩が鳴き始めます。
- 3) 鳴いた回数を数えます。(鳴き声は本鳴き1回+エコー1回で「1回」と数えます) →鳴いた回数が3回だとします。
- 4) ここ長い針を取りはずします。少し硬いかもしれませんが、差し込んであるだけですので、垂直方向に引っ張って下さい。※時計を横にして行って下さい。
- 5) 長い針をはずしたら、短い針を指で3時に合わせます。(鳴いた数が3回でしたので)
- 6) 再び長い針を12の位置で差し込んで戻します。

鳩の調整は、以上になります。

【時刻の調整】

指で長い針を動かして、現在時刻に時計を合わせます。鳩の鳴く時間や回数が合わない場合は、【鳩の調整】をお試してください。

その他：

◎**Adjust ボタン**では、鳩の視聴ができます。

しかし、ボタンを押すと、次回鳴く予定の回数、鳩が鳴き、鳴く回数が一回前倒しになりますのでご注意ください。

例えば9時50分にAdjustボタンを押すと、鳩は10回鳴きます。

そして10時になると11回鳴き、11時には12回鳴きます。

ですので、再度【鳩の調整】が必要となります。

◎鳩の音量は、スイッチで切り替え可能です。OFF(消す) / LOW(低音量) / ON(通常音量)

◎時計には光を感知するセンサーが付いています。暗い部屋では自動で消音となります。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

EliteStore エリットストア/ ItaliaDesign イタリアデザイン

Email:info@italiadesign.jp Tel:027-387-0647



【イタリア製品ならイタリアデザイン】

イタリア人がセレクトするイタリア製品の通販サイト ⇒⇒

<https://italiadesign.jp/>

