

ペーパークラフトバンドの裂き方




ペーパークラフトバンドの端にハサミで1~2cmの切り込みを入れる。

切り込みに PP バンド（なければ余ったペーパークラフトバンドや、要らないカードなど）を入れて裂く。

PP バンドはペーパークラフトバンドに対して垂直に立て、ペーパークラフトバンドを手前に引っ張るとキレイに裂ける。

追いかけて編みのやり方

2本の編みひもを使って編むやり方



縦ひもに対して下側の編みひもで、縦ひもを互い違いに編み進める。

上側の編みひもで、先に編んだ下側の編みひもに対して、互い違いになるように編み進む。

※分かりやすいように編みひも色を変えています。

ポイント

編み始める前に巻き癖を取ると、編みやすくなる。

切り方 / 裂き方


※切り方により、ペーパークラフトバンドが足りなくなる場合がありますのでご注意ください。

コースターを作る場合




赤色

1. 13cmを12本切る。




2. 8cmを3本切る。それぞれ6本幅×2本に裂く。



ナチュラル

1. 12cmを2本幅に裂く。




りんごを作る場合




赤色

1. 20cmを6本切る。それぞれ6本幅×2本に裂く。




2. 残りを半分長さ切る。それぞれ2本幅×6本に裂く。



ナチュラル

1. 4cmを2本切る。



2. 2.5cmを1本切る。



パッケージ背景

パッケージ正面

底（見える部分）

りんご型紙