


熱風 美容師専用ドライヤー

取扱説明書



取扱説明書

この度は GDS 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

警告：ご使用の際とても熱くなります。お子様の手に届かないところに保管してください。

●ブラック 製品番号：GDS-2408

安全にご使用いただくために

- この製品の対象年齢は 8 歳からです。それ以上のご年齢であったとしても十分な教育や知識、経験がない場合は保護者をご使用時に監督してください。また本製品はお子様のおもちゃではありません。8 歳未満及び保護者の管理下にいない状態でのお子様の本製品のお手入れはおやめください。本製品をお子様の手が届かないところに保管してください。
- 浴槽やシャワー、洗面器など、水のかかるところで使用しないでください。
- 浴室で保管する場合。使用後は必ずコンセントを抜いてください。火災や関電の恐れがあります。
- より安全にご利用いただくために、電気の通っている浴室内でのご使用の際には定格感度電流が 30mA 以上を超えない漏電ブレーカー(10mA が望ましい)を設置してください。

警告

1. ドライヤー本体、フィルター、コンセントには磁石が使用されております。ペースメーカーやといった医療用電子機器が磁力により誤作動する可能性がありますので本製品をくれぐれもそれらに近づけないでください。
2. 吸込口をふさがないでください。過熱により火事の原因になる場合があります。
3. セットノズルや吹出口は使用後大変熱くなっています。冷めるまで触らないでください。
4. コードを無理やり引き延ばさないでください。
5. コンセントを抜く際にコードを引っ張らないでください。
6. 保護者の監督なしでの乳幼児に使用させないでください。
7. 乳幼児へのご使用の場合、やけどを避けるため最低温度及び再低速でのご使用から始めてください。

各部の名前

1. 吹出口
2. 吸込口/取外式
3. LED ディスプレイ
4. 電源スイッチ
5. 冷風ボタン
6. 温度設定ボタン
7. 風速設定ボタン
8. つり輪



定格・仕様

電源：AC100 50/60Hz

消費電力：1300W

風量：3 段階調節可能

温風温度：4 段階調節可能

電源コードの長さ：3m

電源スイッチ

スイッチを上下することでドライヤーの電源を切り替えることができます。

本製品が作動していない場合、ディスプレイには「OFF」と表示されます。

┆—電源オン

○—電源オフ

温度設定

4 段階に設定可能です。

i—冷風モード

ii—60 度 低温モード

iii—100 度 中温モード

iv—130 度 高温/施術・ブローモード

風速設定

3 段階に設定可能です。

●——ナチュラルモード

●●——スピードモード

●●●——爆速帰宅・エアタッチモード



冷風ボタン

冷風を出すためには、このボタンを押したままお使いください。

回転式吹出口ノズル

吹き出口ノズルは 360 度回転できます。

注意：回転や取り外しは電源が入っていない状態で行ってください。本製品が作動中にノズルに触れないでください。

お手入れの仕方

1. 性能の低下を防ぎ、吸込口を常にきれいに保つために、フィルターを定期的にお手入れしてください。

※フィルターのお掃除には2種類の方法がございます。

自動お掃除モード

電源オフの状態から、冷風ボタンを5～10秒長押しすることで始まります。10秒ほどで終了します。

手動お掃除モード

マグネット式フィルターキャップを取り外し、内部のフィルターを乾いた布か歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。



2. お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
3. 吸込口のフィルターカバーは磁石で固定されています。取り外す際には本体を固定し、フィルターカバーを優しく引いてください。
4. フィルターは水洗いしないでください。乾いた布か柔らかいブラシをお使いください。
5. お手入れが終わったらフィルターカバーをフィルターに戻し、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

便利な機能

高速乾燥

一分間に GDS 社が開発した高速回転する内部モーターが毎秒 50 メートルの風速を送ります。

※毎秒 50 メートルは吹出口の温風の速度です。

ヘアケア・イオン技術

イオン生成器が億単位ものイオンを生み出し、静電気を除去、なめらかでつややかな髪質に仕上げます。

ノイズ低減技術

音響的に調整された内部モーターが使用音を低減するため、おうちや美容室での快適な使用が可能です。

自動熱コントロールシステム

熱コントロールシステムが毎秒 60 回のペースで風の温度を測定し、髪への過度なダメージを防ぎます。

合計 12 種類の乾燥モード

4 種類の温度設定と 3 種類の風速設定の中から、あなたの髪質やヘアスタイルに合わせられる組み合わせが見つかります。

360° 回転可能な吹出口ノズル

故障かな？と思ったら

エラーコード	考えられる原因	症状	処置
E06	吹出口がふさがれている。	製品が止まり、風が出ない。	吹出口をふさぐほこりなどを取り除いてください。
E09	モーターに何か絡まり、ストッパーがかかった。	製品が止まり、風が出ない。	吸込口をふさぐほこりなどを取り除く。
E10	吸込口がふさがれ、加熱防止装置が働いた。	製品が止まり、風が出ない。	コンセントを抜き、吸込口をふさぐほこりなどを取り除いてください。本製品が5分後に冷えますのでそれまでご使用はお待ちください。
E11	NFC 式温度計が異常値である。	冷風は出るが温風が出ない。	一度コンセントを抜き、その後差し直します。
E12	吸込口が一時的にふさがれ、過熱防止装置が働いた。	製品が止まり、風が出ない。	一度コンセントを抜き、そして指し直します。その後、吸込口のほこりなどを取り除いてください。

万が一処置を試してもうまくいかなかった場合、当社のカスタマーサービスにて保障の連絡をしてください。

連絡先

この度は GDS 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご質問等ございましたら、以下の E-mail までご連絡ください。土日祝日を含まない5営業日以内にご返信させていただきます。: gdscompany2020@gmail.com

保障とアフターサービス

本製品の保証期間は購入日から 1 年以内です。保証期間中は規定内の故障を保証させていただきます。恐れ入りますが交換に伴う往復の送料はお客様負担となりますのでご了承ください。また、有効な保証書を必ず保管の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。: gdscompany2020@gmail.com

無償サービス規定

保証期間内でも以下の場合には、恐れ入りますが原則として無償サービスを受けることはできません。

- A. 使用上の過失、本書の説明の無視による故障や損傷
- B. 不当な改造や修理
- C. 指定外の動作環境での使用による故障
- D. 故意による損傷
- E. 不可抗かつ外的要因による故障
- F. 本製品の動作に影響のない損傷

保障の最終判断に関して、株式会社 GDS がその権利を保有するものとします。



Made in China