目次

メンテナンス マニュアル

- 各設備の清掃方法と頻度の目安 ...P000
- 各設備の清掃メンテナンス
  - ・各機器のフィルター ...P000
  - ・スチームコンベクション ...P000
  - ・冷機器(冷蔵庫など) ...P000
  - ・製氷機 ...P000
  - ・ガスレンジ ...P000
  - ・焼き台(荒磯) ...P000
  - ・蒸し器 ...P000
  - ・フライヤー ...P000
  - ・洗浄機 ...P000
  - ・BARまわり ...P000
  - ・給湯器・給茶機 ...P000

目次

現状、目次と各ページの名前がリンクしていないですが、後日調整します。

メンテナンス マニュアル

- 各機器の清掃メンテナンス
  - ・空調機・吹き出し口まわり ...P000
  - ・グリストラップ ...P000
  - ・フード・オイルカップ・グリスフィルター ...P000
  - ・フロンガス使用機器と「安全の日の点検」 ...P000

各設備の清掃方法と頻度の目安

設備名	清掃箇所	清掃方法	洗剤の種類	乾燥機能	頻度(目安)	備考欄
スチーム コンベクション	庫内	自動洗浄	専用洗剤	2種類	毎日	落ちない場合はアルカリ洗剤(メーカー非推奨)
	庫内 ガラス扉	スポンジ研磨	原液	共に1度	毎日	ガラスが落ちないように柔らかい面で
	庫外	クロス	中性洗剤	1回	汚れた時	
	フィルター	水洗いシャワー	(中性洗剤)	1回	適に1度	ミラブルで落ちる。
						落ちない時は乾らず初めて清掃
冷蔵庫 冷蔵ショーケース等	庫内	クロス	中性洗剤	1回	共に1度、汚れたとき	
	庫外	スポンジ洗い	中性洗剤	1回	毎日	
	フィルター	水洗いシャワー	(中性洗剤)	1回	適に1度	ミラブルで落ちる。
						落ちない時は乾らず初めて清掃
製氷機	庫内	水洗い	中性洗剤	なし	汚れたとき	赤へ点滅禁止を防ぐため。
	フィルター	水洗いシャワー	なし		1回	ミラブルで落ちる。
			(中性洗剤)			落ちない時は乾らず初めて清掃
ガステーブル ガスレンジ	汁受け・トレー	がんこたれん	アルカリ洗剤	原液	毎日	残いうちにきちかけると硬質につながります
	バーナー	針・針金・竹串	なし	なし	油が重くなった時	火を出して目まっていない所を重で清掃
	オーブン	水洗い	アルカリ洗剤	原液	毎日	
	金	クロス	中性洗剤	原液	毎日	
電子レンジ	フィルター(外側)	水洗い	中性洗剤	原液	適に1度	油汚れが強い場合はアルカリ洗剤
	フィルター(内側)					清掃方法不明
焼き台(荒磯)	ガラス板					
	バーナー					
蒸し器						
フライヤー	槽とその周辺	洗剤	アルカリ洗剤	原液	毎日	
	自動切換手前切り	コテ	刷り落とし	なし	適に1度	
	最終切換切替切	コテ	アルカリ洗剤	原液	毎日	
蒸て器機	槽 網網	スチール等金属清掃	スチール用金属		毎日	蒸気と槽を一緒に清掃
洗浄機	部品	スポンジ洗い	中性洗剤	1回	毎日	
	天板・槽	水洗い			共に1度	
BARまわり	メリンテーブル	クロス	アルコール		毎日	
	シューケース	クロス	アルコール		汚れたとき	
	製氷機	水洗い	なし		汚れたとき	庫内はかべの表時温入を防ぐため。
	フィルター	水洗いシャワー	(中性洗剤)	1回	適に1度	ミラブルで落ちる。
グリストラップ	1番目のカゴ	ブラシ洗い	アルカリ洗剤	原液	毎日	毎日カゴ取りて清掃
	槽とその周辺	ブラシ洗い	アルカリ洗剤	原液	上と同じタイミング	
フード周り	フード(壁面)	クロス	アルカリ洗剤	原液	色が変わったタイミング	
オイルカップ	オイルカップ	スポンジ洗い	中性洗剤	1回	2ヶ月に1度	活躍の時間設定で行える機能が変わる。
	ラック	クロス	アルカリ洗剤	原液		特に下段が汚れしやすい。
エアコン	フィルター	掃除機にてホコリ除去			1~2ヶ月に1度	

フィルター清掃（厨房機器）

フィルター清掃の重要性

厨房機器、空調機のフィルター清掃は、
必ず週１回を目処に実施ください

【フィルター清掃が必要な理由】
①機器の故障を防ぐ
②コストダウンにつながる（電気代の低減）

【参考】
冷蔵庫１台（コールドテーブル）を掃除しないで使用し続けると月額で約1,300円も電気代が上がります

製氷機

電子レンジ

ビールサーバー

冷蔵ショーケース

スチームコンベクション①（ラショナル製：自動洗浄）

自動洗浄を実施する際は庫内の温度を60℃以下にする

タッチパネルで洗剤洗浄を選び専用洗剤を入れスタート（洗剤洗浄は毎日実施する）

約90分の洗浄時間を要します

庫内の底部にある排水フィルターを取り外し水洗いします

本体外側、パッキン、パッキンの当たり面は、強力洗剤で汚れを拭き取ります

内側のフックを外すとガラス扉が開きます。ガラス扉も強力洗剤で汚れを拭き取ります

正面の下下にあるフィルターを取り外して水洗い乾燥します（週１回を目処に実施）

確認①

洗剤洗浄は毎日実施ください

フィルター清掃は週１回を目処に実施ください

スチームコンベクション②（自動洗浄なし）

庫内の温度を60℃以下にして、専用洗剤を庫内にスプレーします

扉を閉めて10分放置したあとに調理モードを「スチーム」にして20分間運転します

スチーム終了後、クリーニングシャワーで庫内を洗い流します

庫内を乾いた布で拭き取り排除します

庫内底部の排水フィルターを取り外し水洗いします

本体外側、パッキン、パッキンの当たり面は、強力洗剤で汚れを拭き取ります

内側のフックを外すとガラス扉が開きます。ガラス扉も強力洗剤で汚れを拭き取ります

確認

洗剤洗浄は毎日実施ください

他有フィルターが常設の機器は週１回を目処にフィルター清掃を実施ください

縦型冷蔵冷凍庫（コールドテーブル・ドロワー冷蔵冷凍庫）

横型冷蔵庫のフィルターは上部カバーの中に設置してます

コールドテーブル、ドロワータイプのフィルターは本体後の最低面にあります

フィルターを交換しします 乾いてから設置ください

パッキンの汚れは濡れた布で拭き取ったあと、乾いた布で水分を拭き取ります

外観は中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布で拭き上げます

庫内の側面や底面は排水の邪魔を外して中性洗剤で洗い流します（月に１回を目処に実施）

確認①

フィルター清掃は週一回を目処に実施ください

フィルターの汚れが著しい時は中性洗剤を使用ください

確認②

機器本体にホースで水を直接かけての清掃、バケツでの水洗いは故障の原因となります

パッキン交換（冷蔵冷凍庫）

パッキンのコーナーに指をひっかけて取り外します

パッキン金体を外します

パッキン扉の汚れを中性洗剤で拭き取ります

パッキン側面は扉とパッキンの角を合わせて、全体を扉の溝にパッキンの先端を当ておこみます

側面でパッキンを押し込みます

パッキンが扉にきちんとはまっているか上下左右から目視で確認します

確認

ピラーレスタイプの冷蔵冷凍庫のパッキン交換は専用で実施せず、当個開発部へご連絡ください

パッキン交換後、扉の開け閉めをして本体と扉に隙間がないことを確認ください

【動画】パッキン交換

QRコード掲載

製氷機

各部矢印には、必ずフィルターが設置されてます

フィルターは本体から取り外して水洗い、乾いてから取り付けます

ドアパッキンには カビが付きやすいので丁寧に拭き上げます

パッキンの当たり面も同様に拭き上げます

スコップはステンレス製を使用。プラスチックは劣化して異物混入の恐れがあるので使用しない

確認①

庫内が汚れた場合は、内部を水洗いしてください（別内に排水口が無い場合は拭き掃除をする）。水垢が残るとカビの発生原因となるので、しっかりと乾いた布で拭き上げます

確認②

フィルター清掃は週一回を目処に実施ください

確認③

フィルターにカビが付着した際は、フィルターの交換をしますので当個開発部へご連絡ください